# **National**



# 取扱説明書

ホームベーカリー(家庭用)

**B** SD-BM151

このたびは、ナショナル製品をお買い上げいただき、まことにありがとう ございます。

- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ●ご使用前に「安全上のご注意」(4~5ページ)を必ずお読みください。
- ●保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書 とともに大切に保管してください。



# 手軽にいろいろ、手づくりのおいしさ!

ふんわり食感 食パン (ドライイースト)

いろいろな

パン

パン生地、

ピザ生地から

パン以外



皮がパリッ! しっかり食感 食パン (P.16)



バター風味! リッチな 味わい デニッシュ風 食パン (P.21)



早く焼き上げ! 早焼き食パン (P.20)



サクサククッキー生地と の2層の角型メロンパン (P.22)



皮がやわらか、 きめ細かい ソフト食パン(P.20)



皮がカリッとかため、 小麦粉本来の味わい フランスパン (P.20)



香ばしい香りでヘルシー

アレンジが楽しい バラエティパンいろいろ(P.24)

もっといろんなレシピを

レシピをご紹介しています。

ナショナルHP「ベーカリー倶楽部」で

http://national.jp/studio/bakeryclub/

もっちり食感



皮がパリッ! もっちり食感 食パン (P.32)







バターロール (P.28)

ピザ

(P.31)



あんぱん (P.28)

ケーキ

(P.36)



クロワッサン (P.29)



ドーナツ (P.29)



うどん (P.38)



見てみたい!

ヨーグルトパン ベーグル (P.30)(P.30)



パスタ (P.38)



フォカッチャ

(P.31)

もち (P.40)

# もくじ

確認と ご注意

安全上のご注意 各部の名前・付属品 ページ

10

12

14

16

18

21

22

24

26

27

32

34

35

36

38

40

42

44

48 51

52

54

●現在時刻(時計表示)を合わせる

毎日の 使い方

パンの基本材料 アレンジ具材について

パンづくりの流れとコツ コース/メニューの使い分け

基本の食パンを焼いてみよう イーストで 便利な機能

> ●焼き色を変える/予約する ●レーズンなどを入れる

> > 食パンを焼く

●早焼き/ソフト/フランス/全粒粉

●デニッシュ ●メロン

●「メロン」を使ってバラエティパンをつくる

●アレンジ食パン

パン生地をつくる

いろいろなパン●パン生地で/ピザ生地で (天然酵母で)天然酵母食パンを焼いてみよう

天然酵母パン生地をつくる

生種をつくる

パン以外をつくる

●ケーキをつくる

●うどん・パスタをつくる ●もちをつくる

なとき

お手入れする 困ったとき

●うまくできない!

●よくあるご質問


●「まちがえた!」と思ったら…

■故障かな?

●保証とアフターサービス

# 安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。 ■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。





注意「傷害や物的損害のみが発生する」では、可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



してはいけない「禁止」内容です。



必ず実行していただく「強制 | 内容です。



# 蒸気口には手を触れない



●特にお子様には、 充分ご注意 ください。



# 電源プラグや電源コードは正しく扱う



- ●コンセントや配線器具の定格を超える 使い方や、交流100V以外で使わない。 たこ足配線などで定格を 超えると、発熱する原因
- ●電源コードや電源プラグを傷つけない。
- ●電源コードが傷んだり、コンセントの 差し込みが緩いときは使用しない。
- ●ぬれた手で、電源プラグの抜き差しを しない。
- - ●電源プラグは根元まで確実に差し込む。
  - ●電源プラグのほこりなどは、 定期的に取る。

′特に、刃の部分にほこりなどがたま \ ると、湿気などで、絶縁不良の原因



# リチウム電池の取り扱いに気を付ける

(発熱や発火、破裂を防ぐために)



- ●充電やショート、加熱、火中 投下をしない。
- ■電池を、他の金属に混ぜない。



- ●お子様の手の届かない所に置く。
- →万一飲み込んだ場合は 医師にご相談を。
- ●廃棄や保存は、テープなど を巻きつけて絶縁する。



発火や、やけど けがなどを 防ぐために…

事故を避けるために、

●お子様など、取り扱

●乳幼児の手の届く

●本体を水につけた

しない。

●自分で絶対に

をしない。

分解や修理、改造

り、水をかけたり

所で使わない。

いに不慣れな方だ けで使わせない。


次のことを守る

# 🚹 注意

## 使用中や使用直後は、やけどに注意!







→パンケースを取り出すときは、 必ずミトンを使用する。 ※ぬれたミトンは使わない。 (熱が伝わりやすく、やけどのおそれ)



●ご使用後のお手入れは、 冷えてから。

# こんな場所で使わない!



- ●不安定な場所やじゅうたんなど、熱に弱い敷物の上。
- ●テーブルクロスを敷いた上。 (熱いパンケースは、置き場所に注意する)
  - ●粉や油脂類が落ちたテーブルの上や、テーブルの端。 (本体が滑って落ちる原因)
  - ●壁や家具の近く。→5cm以上離す。(変形·変色の原因)

# 電源プラグは正しく扱う



- ●電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグを持つ。 (感電やショートによる発火の原因)
- ●使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。 (感電や漏電火災の原因)

# リチウム雷池を正しく入れる



● 1 ○ の向きを間違えない。(発熱や発火、破裂の原因)

# 使用上のお願い

●ふたにふきんなどをかけない (故障や変形の原因)





●次の部分に強い力は加えない (故障や変形の原因)

●湿気のある所や火気の近くに置かない (故障や変形の原因)

温度センサー ふた内側

# 各部の名前・付属品





# 現在時刻(時計表示)を合わせる

◀ リチウム電池を取り付ける


(現在時刻や、前回使った設定などを記憶させます)

①電源プラグを差す。



※差さないと時刻合わせができません。

②電池ホルダーを取り出す。




③電池を入れ、電池ホルダーを戻す。



# 現在時刻を合わせる


① 「時」または「分」を押す。 (時刻表示点滅)



●ピッと鳴ったら、いったん 指を離してください。

②時刻を合わせる。

(例:午後3時30分に合わせる場合)



③電源プラグを抜く。

 $\mathbf{6}$ 

はかる手間が いりません

# パンの基本材料

基本材料の他に、お好みの食材を加えてアレンジパンをつくることもできます。 (つくりたいパンによって材料や分量は変わります)

# 小麦粉

(強力粉・小麦粉)





水と練ると、たんぱく質が結合して グルテンを生成します。



- ●ふるう必要はなし。
- ●たんぱく質の量に差があるため、種類によって膨らみ方が変わる。
- ●必ず「重さ」ではかる。 (計量カップではからない)

### パン作りには

たんぱく質を多く(12~15%)含む強力粉が 基本です。

※成分表は袋に記載されています。

●日清製粉「カメリヤ |をおすすめします。

# 油脂

(バター、無塩バター、 マーガリン、ショートニング)





キメを細かくし、やわらかく しっとりとしたパンにします。

●溶かさずに固形のまま使う。※無塩バターがおすすめ。

# 乳製品

(スキムミルク・牛乳)





パンの味や香りをよくしたり色つやの あるパンにします。 また、パンがかたくなるのを防ぎます。



●牛乳を使うときは、入れた分量だけ 水を減らす。

# 水



小麦粉に加えて練ることによって、 グルテンを生成します。



- ●次のときは冷水 (約5℃: 氷水くらいの温度) を使う。
  - 早焼き食パン
  - ・フランスパン
  - ・全粒粉パン
  - ・メロンパン
  - ・デニッシュ風食パン
  - ・室温が25℃以上のとき
- ●アルカリ性の水は適していません。

# 糖分

(砂糖、黒砂糖、はちみつ)





パン用酵母の栄養となり、発酵熟成を 促します。また、風味や香り、表皮の 焼き色をよくします。

●粒の大きいものは、細かい粒になるようつぶす。



●分量を増やすと、焼き色はやや濃くなり、減らすとやや淡くなる。

# 塩





味付のほか、歯ごたえのあるパンに します。 また、雑菌の繁殖を防ぎます。

# 卵



味·香り·色つやをよくします。 グルテンを強くする役目もあります。

# パン用酵母



パン用酵母は糖分を栄養として活動 し、炭酸ガスを発生させパンを膨らま せます。







パンの組織

発生した炭酸ガスを 包み込んで膨れる



●酵母は生きています。 新鮮さによって膨らみ方に

新鮮さによって膨らみ方にも差が出るので、賞味期限内のものを使い、 必ず密封して冷蔵庫で保存してください。

●ドライイーストは、湿気を吸うと急激に膨らませる力が低下します。

# ドライイースト

ふんわり食感のパンづくりには、通常、予備発酵のいらないドライイーストを使います。



(生イーストは使えません)

●日清製粉「スーパーカメリヤ」をおすすめします。 (分包またはスティックタイプが保存に便利)

# 天然酵母パン種(元種)

独特のもっちり食感の天然 酵母パンづくりには、天然食物(果物・野菜類など)から 培養された酵母を使います。 パン種は「生種おこし」 (P.35)で発酵させ、生種に してから使います。



- ●発酵力が安定している「ホシノ天然酵母パン種」 をお使いください。(50g×5袋入り)
- →申し込み先: 富澤商店 (042) 776-6488

5つの基本材料とドライイーストが 1回分ずつパックになった

# パンミックス

- ・「食パン」「食パンスイート」 (食パン、早焼きパン、) (デニッシュ風食パンに)
- ・「ソフト食パン」 (ソフト、デニッシュ風食パンに)
- ・「フランスパン」 (フランスパンに)
- ナショナル製品取扱店や、松下グループの ショッピングサイト「パナセンス」で お求めいただけます。(→裏表紙)

### ■付属のスプーンすりきり1杯当りの重さの目安

	大スプーン	中スプーン	小スプーン
砂糖	約12g	約4g	約2g
スキムミルク	約10g	約3g	約1g
塩	約24g	約7g	約4g
ドライイースト		約4g	約2.2g
元種	約17g		
生種	約19g		

■材料の配合や種類を変えたいときは… 次の量を目安に、お好みに合わせて変えられます。

材料	増やしたい	減らしたい
バター	約2.5倍まで	約1/2まで
砂糖	約2倍まで	約1/2まで
スキムミルク	約2倍まで	入れなくてもよい

- ●砂糖を増やすと、焼き色は濃くなります。 減らすと淡くなり、高さも低くなります。
- ●バターの代わりにマーガリン、砂糖の代わりにはちみつ、 スキムミルクの代わりに牛乳なども使えます。(P.8)
  - ・はちみつは40gまでにする
  - ・スキムミルク大1は牛乳100ml相当です
- ■卵や牛乳を入れたいときは… 卵や牛乳の量だけ、水を減らします。
  - ・卵(1個まで)
  - ・牛乳(水量の半分まで)
- ●計量カップに卵などを入れてから 水を加えてはかる。
- ●予約タイマーは使わない。(夏場に腐敗するおそれ)



# アレンジ具材について



お好みの材料で アレンジパンが

## アレンジの材料や分量の目安をご紹介します。

基本材料の他に、お好みの食材を加えて アレンジパンをつくることもできます。















# 野菜・チーズ



- : 小麦粉の重さの約15~20%
- (1.5斤での目安:60g) 例)・にんじん→すりおろす
- かぼちゃ→ゆでてつぶし てから冷ます
- ほうれんそう→ゆでて、みじん 切り、冷ます

# 穀類



- : 小麦粉の重さの約10~20% (1.5斤での目安:50g)
- 例)・米粉・オートミール
- ・白玉粉・ライ麦・全粒粉
- ・きな粉 ・ごま



- :水の分量まで
- 例)・オレンジ・りんご

  - →冷蔵庫でよく冷やしておく

### 小麦粉の 量を…



(そのまま変えない)

穀類の 重さ分だけ減らす

(そのまま変えない)

# 水の量を・



野菜の 重さ分だけ減らす /チーズの時は そのまま変えない

●タイマーは使わない

(そのまま変えない)

果汁の 量だけ減らす

●タイマーは使わない

# 果汁

- ・トマトなどの100%果汁

# 

# →水分をよくふき取る



**C** 

自動投入できるもの

自動投入


できるものは

最初から容器に

入れておいて…

乾燥しているもの、

溶けにくいもの



ドライフルーツ

(120gまで)

→5mm角以下に刻む

グリーンピース※

(60gまで)



ナッツ類

(90gまで)

→5mm角以下に砕く

オリーブ※(45gまで) →種をとり、1/4に刻み、

水分をよくふき取る

お好みの材料で

**具入りパンが** 

つくれます

サラミ※ (100gまで) →5mm角以下に刻む

- ※予約してつくるときは、使わないでください。 (特に夏場などは腐敗の原因となります)
- ●砂糖でコーティングされたフルーツなどは、夏場や 予約を使ったときに、砂糖が溶けて投入されないこ とがあります。

# 自動投入できないもの

レーズン機能 (P.19) を使って、






ねりの途中で

生地に投入する!

# 水け・粘りけがあるもの、 溶けやすいもの



生フルーツ、 アルコール漬けフルーツ



チョコレート など

(小麦粉の重さの約20%まで)



- ※ごまなど小さい材料は、 最初からパンケースに 入れる。
- ●材料を多く入れるほど、パンの膨らみが悪くなりま


具材がパンケースから飛び出し、ヒーターの熱で 焦げて、においや煙が出ることがあります。

かたく大きな材料を入れると、パンケースなどの フッ素樹脂被膜がはがれることがあります。 取り扱いにご注意ください。

●フッ素樹脂被膜のはがれ は、人体への影響など問 題はありません。



# パンづくりの流れとコツ





### 膨らみや形が毎回変わる 手づくりパン

温度や湿度、材料や予約時間などに影響されやすいパンづくり。 いつもどおり焼いてみても、ちょっとした条件で形や膨らみ方が変わります。

食パンの大きさの目安(1.5斤の場合)



# 材料の鮮度が影響大! 保存は大丈夫?

パンを発酵させて膨らませる酵母 (P.9)は肉や魚と同じなま物。 ドライイースト、天然酵母パン種や 生種は、必ず冷蔵庫で保存を! (特に生種は一週間で使い切る) 開封後、ドライイーストは密封を、 生種はふたを忘れずに!



## 夏や室温が高いときは 水を冷やしておこう

水は、膨らみに大きな影響を与えます。夏場や室温が約25℃以上になるときは、材料などの温度も上がってしまうため、水に氷を入れて5℃くらいに冷やしておきます。(氷は出してから使う)



### 小麦粉は重さではかる? 量ではかる?

はかりを使って、重さではかります。(付属の計量カップは、液体専用なので使わないで!) 1g単位ではかれるもので、正確にはかりましょう。





# コース/メニューの使い分け

▼ ドライイーストが落ちるタイミングの目安です。∅ レーズンなど具を入れるタイミングの目安です。


	666			・ス	メニュー		参照ページ
					「食パン」	皮はパリッと、 しっかり食感	р.16
					「早焼き」	早く焼き上げたい	р.20
					「ソフト」	皮はやわらかめ、 きめが細かい	р.20
		食パンを焼く	<u> </u>		「フランス」	皮はカリッとかため、 小麦粉本来の味わい	р.20
	ふんわり食感パン		ライィ		「全粒粉」	皮はかため、香ばしい 香りでヘルシー	р.20
パンを	(ドライイースト)		   ス		「メロン」	サクサククッキー 生地との2層パン	P.22
パンをつくる			<b> </b>		「デニッシュ」	バター風味の デニッシュ風食パン	Р.21
්ති 		いろいろなパン			「パン生地」	自分で好きな形を つくりたい	Р.27
ı		をつくる			「ピザ生地」	薄く伸ばして、 ナンやフォカッチャ	P.27
	もっちり食感 天然酵母	食パンを焼く	天然		「食パン」	皮はパリッと、 しっかり食感	Р.32
	パン(天然酵母)	いろいろな パン をつくる	酵母		「パン生地」	自分で好きな形を つくりたい	Р.34
	ピザをつくる	5	イドーラスイト		「ピザ生地」	薄く伸ばして、 パリッ <b>&amp;</b> しっかり	P.27
パン	ケーキを焼	£<	ケーキ			手軽にケーキを つくりたい	Р.36
パン以外をつくる	うどんをつ	0<3	うどん			手打ちうどんを つくりたい	P.38
うくる	パスタをコ	0<3	・パスタ			手打ちパスタを つくりたい	Р.38
	<b>もち</b> をつくる	5	もち			手軽におもちを つくりたい	P.40

	_	_							(100)	こうりの日女です。
使え	える機		所要時間 (約)					てくれま		
レーズン	焼き色	予	(所要時間やイー	-ストが落ちるタイミン		や焼き色、	予約など	ごの条件によっ	って変化し	ます)
<b>∮</b>	色	約	4時間20分	ねり ねかし ※2 a	かしねり	発酵	f	焼き上げ		
		_	2時間	abl <sub>(※3</sub> ab) 発酵 焼き	Ŀげ					
			5時間	ねかし※2 ねかし	ねり	発酵	ねり	発酵	焼き上げ	
			7時間	ねり ※1 ねかし※2	ねかし	ねり		発酵		焼き上げ
			5時間10分	ねり **1 ねかし **2 ね	かしねり		発酵		焼き上げ	
	_	_	2時間15分	おかりねり発酵生地発酵す	焼き上げ(ク	ッキー生地	を載せるの	のは、スタート	して55分後	(に自分で)
_	_	_	3時間	ねり はい 19- *3 数 ねり はい ※3	発酵 焼き	ー ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	7一投入[	<b>は、</b> スタートし	,て25分後	とに自分で)
•	_		1時間30分	ねかし おり <sub>※4</sub> ねり				<b>&gt;</b>	●「いろし	)ろなパン](P.28)
	_		45分	発酵 発酵ねり ねり					●「いろし	NろなパンJ(P.31)
			7n±88				<b>(</b>			
			7時間 (+24時間* <sup>5</sup> )	ねかし ※2 ねり	発酵		ねり	発酵		焼き上げ
		—	4時間 (+24時間*5)	ねb 発酵	ねり	発酵			<b>●</b> [いろし	)ろなパンJ(P.28)
			45分	発酵 発酵 ねり ねり					●「ピザを	:つくるJ(P.31)
_			1時間45分	粉落 <mark>し ねかし 追い焼き ねり ねり</mark> ※3 焼き上げ	(粉落しは	、スタート	·UT12	分後に自分で	;)	
_			15分	ねり						
			15分	ねり						
_	_		1 時間	炊く <sup>込た</sup> つく (込た	こは、スター	-トして50	)分後に自	目分で開ける)		

※1 タイマー予約時、「ねり」だけを予約直後に行い、待機します。※2 タイマー予約時、次の工程まで待機しています。最大10時間そのまま動きません。

※3 省略されることがあります。 ※4 省略されることがあり、「ねり」が連続することがあります。 ※5 材料の生種をつくるのに、24時間かかります。


# 基本の食パンを焼いてみよう



●1.5斤や1斤サイズは、配合量で変えることができます。 キー操作は必要ありません。



# パンケースを取り出して



パン羽根

※3cm程

動きます

①パンケースを 矢印方向に ひねる。

②上に取り出す。

③パン羽根をし っかり押し込 み取り付ける。

取り付け軸 ※周りにパン生地など が付いていないこと

	214kcal(1.5斤8枚切1枚分)			
「食パン」	(1.5斤)	(1斤)		
強力粉	400g	280g		
バター	15g	10g		
砂糖	大2 (24g)	大1 (12g)		
スキムミルク	大1 (10g)	中2 (6g)		
塩	中1 (7g)	中 <sup>2</sup> / <sub>3</sub> (5g)		
水※	300ml	210ml		
ドライイースト	中1 (4g)	中 <sup>2</sup> / <sub>3</sub> (2.7g)		

※室温25℃以上のときは、 約5℃の冷水を10ml減らして使う。

- ●1斤の分量で焼くと、パンの上面に凹凸ができたり 側面に少し粉が残ることがあります。
- ●ソフト食パンなどの基本配合 → P.20

# パンケースに、ドライイースト以外の



①強力粉など(ドライイ ースト以外)を中央を 高くして入れる。

②水を、周囲に回しなが ら入れる。



③パンケースを 戻す。

ふた

④矢印方向へ 回して 固定する。

⑤ふたを閉める。

# ライイーストを入れる



■レーズンなどの具を入れるとき→(P.19)

# 「ドライイースト」を選ぶ



ドライイースト 天然酵母 ■ ケーキ うどん・パスタ■

メニュー 食パン 早焼き ソフト フランス 全粒 パン生地 ピザ生地 デニ レーズン なし 焼き色標準

(P.20)

焼き色

(P.18)

(P.18)

# 「食パン」を選ぶ





- ■他の食パンの種類を選ぶとき→
- (P.19)■レーズンなどの具を入れるとき⇒
- ■焼き色を選ぶとき→ ■でき上がり時刻を予約するとき→



メニュー 食パン レーズン なし

●でき上がり時刻の目安。

●使い始めは、煙やにおいが出ることがありますが、ご使用に 伴い出なくなります。使用上、差し支えありません。

# 焼き上がったら(ピッピッ音) 電源を切る



①「取消」を押し、 ②電源プラグを 抜く。

# ぐ取り出して、 あら熱をとる



取っ手根元を持ち、強く数回振る。



●焼き上がりの大きさは、温度、 湿度、材料により変わります。

大きさの目安(1.5斤の場合)



# 便利な機能





# お好みの焼き色に調整する「焼き色」

焼き色を「淡」・「標準」・「濃」の3通りに設定できます。

1 「焼き色」を押す





(2) お好みの焼き色を選ぶ





### ●1斤を焼くときは

焼き色が濃くなるため、「淡」・「標準」をおすす めします

# 指定した時刻に焼き上げる「予約」

朝、焼きたてのパンが食べたいときなどに便利です。(現在時刻が合っているか確認してください)

(1)予約を始める





② 焼き上がり時刻に合わせる



- 「焼き色」や「レーズン」 機能を使うときは
- ① 「焼き色| 「レーズン| を設定
- ②「予約」を設定

●予約できる時刻の目安

「ドライイースト」コース

・食パン : 4時間30分~13時間後 ・ソフト : 5時間10分~13時間後 ・フランス:7時間10分~13時間後 · 全粒粉 : 5時間20分~13時間後 「天然酵母」コース

・食パン : 7時間10分~10時間後 ※予約できない時刻には合わせられません。



### ■具入りパンをつくるとき、具を入れるタイミングは…

ピッピッ音が鳴る時間は、メニューや室温により変わります。

### 「ドライイースト」コース

・食パン :約55分~1時間25分後

・食パン早焼き:約30分後

・ソフト :約2時間40分~3時間15分後 ・フランス : 約45分~2時間15分後 · 全粒粉 :約1時間20分~2時間40分後

・メロン : 約35分後 ・パン生地 :約45~55分後

### 「天然酵母」コース

・食パン : 約3時間25分後 パン牛地 :約3時間25分後

# お好みの具入りパンをつくる「レーズン」

レーズンやくるみなど、お好みの具をセットして自動で投入できます。 バナナやチョコレートなどの自動で投入できないもの(P.11)は、ピッピッと鳴ったら、ご自分で入れてください。 各メニュー配合をお守りください。守らないと具材がパンケースから飛び出し、ヒーターの熱で焦げて、においや煙 が出ることがあります。



準備 レーズン・ナッツ 容器にお好みの 具を入れておく。



(1) 「レーズン」を押す






(2) 「あり」を選ぶ





3 スタートする



(具が自動で投入される)

●レーズン・ナッツ容器に少量の材料がくっつい て残ることがあります。

# **自動投入できないもの**(手で入れる)

(1) 「レーズン」を押す






2 「あり♪」を選ぶ






3 スタートする



4 ピッピッと鳴ったら

ふたを開けて、具を入れる (3分後には自動的に再スタートする)





# 食パンを焼く、早焼き、ソフト、フランス、全粒粉

### 材料

215kcal (1.5斤8枚切1枚分)				
「早焼き食パン」	(1斤)			
強力粉	400g	280g		
バター	15g	10g		
砂糖	大2 (24g)	大1 (12g)		
スキムミルク	大1 (10g)	中2 (6g)		
塩	中1 (7g)	中 <sup>2</sup> / <sub>3</sub> (5g)		
冷水(5℃)※	300ml	210ml		
ドライイースト	中1 <sup>2</sup> / <sub>3</sub> (6.7g)	ЛV2 (4.4g)		

※室温25℃以上のときは、10ml減らして使う。

215kcal (1.5斤8枚切1枚分)

/】(1.5斤のみ)
380g
25g
大2 (24g)
大1 (10g)
中1 (7g)
270ml
IJ\1 <sup>2</sup> / <sub>3</sub> (3.7g)

- ※室温25℃以上のときは、約5℃の冷水を 10ml減らして使う。
- ●1斤はうまく焼けないためおすすめできません。

### 178kcal(1斤6枚切1枚分)

# 「フランスパン」(1斤のみ)

強力粉	250g
薄力粉	30g
バター	5g
塩	中 <sup>2</sup> / <sub>3</sub> (5g)
冷水(5℃)※	220ml
ドライイースト	小1 (2.2g)

- ※室温25℃以上のときは、10ml減らして使う。
- ●室温が30°C以上になると出来栄えが悪くなります。

### 「全粒粉パン」205kcal (1.5斤8枚切1枚分) (全粒粉50%) (1.5斤) (1斤) 全粒粉(パン用)\*1 200g 140g 140g 強力粉 200g バター 15g 10g 砂糖 大2 (24g) 大1 (12g) スキムミルク 大1(10g) 中2 (6g) 中1 (7g) 中<sup>2</sup>/<sub>3</sub> (5g) 冷水(5℃)\*2 320ml 220ml ドライイースト 中1 (4g) 中<sup>2</sup>/<sub>3</sub> (2.8g)

- ※1 お菓子用(薄力粉タイプ)や小麦以外の全粒粉では焼けません。
- ※2 室温25℃以上のときは、10 ml減らして使う。
- ●室温が30℃以上になると出来栄えが悪くなり ます。

(詳細はP.16)

- ペリステースを取り出して パン羽根をセット
- 2 パンケースに、ドライイースト以外の 強力粉や水などを入れる
- 3 イースト容器に ドライイーストを入れる
- 4 「ドライイースト」を選ぶ
- 5 「早焼き」・「ソフト」・「フランス」 または 「全粒粉」を選ぶ
- **6** スタートする
- 7 焼き上がったら(ピッピッ音)、「取消」を押す
- くまずで取り出して、あら熱をとる



### ■粉量に対する全粒粉の割合は

30~100%で。(グラハム粉は30~40% 日清製粉「毎日使いたい おいしい全粒粉」は30~50%)

→30%未満は「食パン」で焼いてください。

※全粒粉の割合が多くなるほどパンの高さが低くなります。

### ■グラハム粉 (粗びき粉) を使うときは


- →①水を20ml減らし、一晩冷蔵庫内で分量の水につけておく。 (吸水させるため)
  - ②つけた水ごとパンケースに入れる。
- ③室温が25℃以下のときは、パンケースに入れる前に水を 10ml追加する。
- ※全粒粉の種類により、パンの出来栄えや膨らみに差がでます。
- ■日清製粉「ナチュラート 毎日使いたい おいしい小麦全粒粉」を 使うときは分量に注意!

(1.5斤) バター ··· 25g

ドライイースト … 小 1<sup>2</sup>/<sub>3</sub> (3.7g)

冷水 (5°C) \*2··· 330ml (予約するときは320ml) に変更

# デニッシュ



**準備** ①パンケースに、パン羽根をセットし、

(P.16)②(ドライイーストと後入れ用バター以外の)小麦粉や水を入れ、 ③イースト容器にドライイーストを入れる。

### 材料

378kcal (1.5斤8枚切1枚分) 「デニッシュ風食パン」			
	(1.5斤)	(1斤)	
強力粉	320g	230g	
薄力粉	80g	50g	
バター	20g	15g	
砂糖	大3 (36g)	大2 (24g)	
スキムミルク	大1(10g)	中2(6g)	
塩	中1 (7g)	中 <sup>2</sup> / <sub>3</sub> (5g)	
卵(溶く)	M寸1個(50g)	M寸1/2個(25g)	
冷水(5℃)	220ml	160ml	
ドライイースト	中1 (4g)	中 <sup>2</sup> / <sub>3</sub> (2.7g)	
後入れ用バター	150g	110g	
(無塩バターがおすすめ)			

### ■後入れ用バターは前日に準備!

- ①バター(後入れ用)を1cm角に切る。
- ②くっつかないように離してラップで包むか、密閉容器に入れる。
- ③1晩(10時間)以上、冷凍する。

### ■手順4で10分経過したときは

バターを入れなくても自動的に再スター トします。

(それ以降にバターを入れても混ざらず、) (デニッシュ風にはなりません)

- ■手順4で間違って「取消」を押したときは 10分以内に「スタート」を押すと復帰し ます。(1回のみ。他のキーを押すと無効)
- ■レーズンなどの具を入れるときは 後入れ用バターと同時に入れます。
- ■食パンミックス・ソフト食パンミックス (P.9)も使えます!


材料のうち、卵、冷水、ドライイースト、後入 れ用バターの分量は上記に従ってください。

# 「ドライイースト」を選ぶ



(長押し)

「デニッシュ」を選ぶ




スタートする



後入れ用**バターをほぐして入れる** 

●「取消」を押さない


# ふたを閉めて再度、スタートする



ピッピッと鳴ったら「取消」を押して **取り出す** 

# 食パンを焼く(メロン)





準備 ①クッキー生地をつくり、冷蔵庫に入れる。(P.23 ①~⑥)

- (P.16) ②パンケースに、パン羽根をセットし、
  - ③ (ドライイースト以外の) 小麦粉や水を入れ、
  - ④イースト容器にドライイーストを入れる。

### 材料

「メロンパン」	288kcal(8枚切1枚分)		
強力粉	250g		
バター	30g		
砂糖	大3 (36g)		
スキムミルク	大1(10g)		
塩	中 <sup>2</sup> / <sub>3</sub> (4.7g)		
冷水 (5℃) ※	170ml		
ドライイースト	中1 (4g)		

<b>クッキー生地</b> (メロンパンの皮)			
バター	50g		
砂糖	40g		
卵(溶く)	M寸1/2個(25g)		
薄力粉	100g		
ベーキングパウダー	3g		
バニラエッセンス	少々		
グラニュー糖(仕上げ用)	小さじ2~3		


※室温25℃以上のときは、10ml減らして使う。

- ●必ず上記分量をお守りください。 多すぎると生地がパンケースからあふれ、 焦げて、においや煙が出ることがあります。
- ■手順4で15分経過したときは クッキー生地を載せなくても自動的に再 スタートします。
- ■手順4で間違って「取消」を押したときは 10分以内に「スタート」を押すと復帰し ます。(1回のみ。他のキーを押すと無効)
- ■手順4中(15分間)アレンジを加え、 バラエティパンをつくることができます。 **→**P.24

# 「ドライイースト」を選ぶ



# 「メロン」を選ぶ



■レーズンなどの具を入れるとき → レーズン (P.19)



# スタートする





ピッピッと鳴ったら、 ふたを開けて

# クッキー生地を載せる

- ①パン生地をパンケースの中央に置き直す
- ②卵を塗った面を下にしてクッキー生地を パン生地の上に載せる
- 3周囲を軽く押さえる(強く押し込まない)
- 4上からグラニュー糖を振りかける
- ●「取消」を 押さない





再度、スタートする



ピッピッと鳴ったら、「取消」を押して 取り出す

※勢いよく振って取り出すと、形くずれします。

# クッキー生地のつくりかた

### 生地をつくる

- ①薄力粉とベーキングパウダーを合わせてふるう。
- ②室温に戻したバターを木べらなどでクリーム状 にかくはんする。
- ③砂糖を少しずつ(2~3回 に分けて)加え、白っぽく なめらかになるまで、都 度かくはんする。



- ④卵を3~4回に分けて少しずつ加え、都度かく はんする。最後にバニラエッセンスを加える。 ※卵は小さじ 1/2 残しておく
- ⑤①を加え、粉っぽさがな くなるまで、さっくりと 切るように混ぜる。



⑥生地がまとまったら、 なめらかな状態の円盤状 に形づくり、ラップに包 んで冷蔵庫で20分以上 ねかせる。



### 伸ばす

メロン

⑦めん棒で直径15~16cm ⑦ の円形状に伸ばす。

※生地をラップで挟んで 伸ばすと、扱いが簡単。



⑧生地の片面に、残してお いた卵小さじ1/2を塗る。

# メロンパンをつくるコツ!

- ●クッキー生地に格子模様を つけても良いでしょう。
- →竹串などで深さ1mm以下 に浅くつける。

(深くつけるとクッキー生地) がひび割れ、ずり落ちます

●クッキー生地は、しなやかに 曲げられるくらいのかたさに して載せると上手に仕上がり ます。



# 「メロン」を使ってバラエティパンをつくる



2105kcal

┌ 強力粉	300g
バター	20g
砂糖	大3 (36g)
スキムミルク	大1(10g)
塩	中 <sup>2</sup> / <sub>3</sub> (4.7g)
卵(溶く)	M寸1個(50g)
冷水 (5℃)	150ml
└ ドライイースト	小2 (4.4g)
巻き込み用	
ドライフルーツ(ラム酒づけ)	150g
牛乳	小さじ1 (5ml)
シナモンシュガー	適量
アイシング用	
A <sub>厂</sub> 粉砂糖	25g
上水	小さじ <sup>1</sup> /2

生地がべたついて 伸ばしにくいときは・・・

手やめん棒に強力粉を つけると伸ばしやすく なります。



シナモンロール

パン生地をつくる (P.22 手順1~3)

## 作業は15分以内で!

①ピッピッと鳴ったら、ふたを開けてパンケースから生地を 取り出し、羽根を外す。

●取消を押さない

生地を取り出す

# 伸ばす


②生地を(縦)25×(横)15cmに伸ばす。

# 成形する

③手前 3/4 の部分に牛乳を塗り、シナ モンシュガーを振り、ドライフルー ツを散らす。

④手前からくるくると巻く。

⑤4等分の長さに切り、パンケースに 入れる。





# アイシングをつくる

**焼く**(\*\*\*\*を押す)

⑥Aをボウルに入れ、60℃の湯煎にかけながら混ぜて アイシングをつくる。

# 仕上げ

⑦焼き上がったら、パンケースから取り出し、上から アイシングをかける。

### バラエティパンをつくるときは・・・

パン生地と具材を合わせた重量は、850gまで!

※具材が多すぎると、膨らまなかったり、焼き不足になることが あります

### 水分の多い具材は避けて!

(煮詰めるなどして水分を飛ばし、常温になるまで冷ましておく) ※パン生地の発酵に影響します

### 具材は事前に準備!

※作業時間は15分間です



224kcal(8枚切1枚分)

料		

┌ 強力粉	300g
バター	20g
砂糖	大2 (24g)
スキムミルク	大1 (10g)
塩	中 <sup>2</sup> / <sub>3</sub> (4.7g)
抹茶	小さじ1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> (3g)
卵(溶く)	M寸1個(50g)
冷水 (5℃)	150ml
- ドライイースト	小2 (4.4g)

# 巻き込み用 黒豆の甘煮

抹茶黒豆ロール

パン生地をつくる (P.22 手順1~3)

# 生地を取り出す

- ①ピッピッと鳴ったら、ふたを開けてパンケースから生地を 取り出し、羽根を外す。
- ●取消を押さない

## 伸ばす

②生地をパンケースの幅より小さめになるよう細長く伸ばす。

# 具を載せ、成形する

③汁気を切った黒豆をまんべんなく散らす。 ④手前からくるくると巻く。 ⑤パンケースに入れる。

# 焼く

(「スタート を押す)

抹茶の代わりに ココアパウダーを。 チョコチップとスライス アーモンドを巻き込めば お子様大好きチョコアー モンドロールに。



1696kcal(具材分は除く)

150g

	強力粉	300g
	バター	50g
	砂糖	大2 (24g)
	スキムミルク	大1 (10g)
	塩	中 <sup>2</sup> / <sub>3</sub> (4.7g)
	卵(溶く)	M寸1個(50g)
	冷水 (5℃)	140ml
	- ドライイースト	小2 (4.4g)
	包み具材	12個(20g/個)

# お楽しみちぎりパン

**パン生地をつくる** (P.22 手順1~3)

# 生地を取り出す

- ①ピッピッと鳴ったら、ふたを開けてパンケースから生地を 取り出し、羽根を外す。
- ●取消を押さない

# 成形する

②生地を12等分する。

# 具を包む

③切り分けた生地にひとつひとつ具材を包み込む。 ④パンケースに入れる。

# 焼く



具材はお好み次第 (水分は厳禁!)

カレー(煮詰めて水分を飛ばす) ミートボール・ポテトサラダ ウィンナー・ツナ(汁気を取る) チーズ(サイコロ状に切る)

など



# 食パンを焼くアレンジ食パン

●配合は1.5斤分です。



「パネトーネ」…「早焼き」を使	って 253kcal
強力粉	360g
バター	36g
砂糖	大1(12g)
塩	中 <sup>2</sup> / <sub>3</sub> (4.7g)
スキムミルク	大2(20g)
卵(溶く)	M寸1個(50g)
冷水(5℃) ※	210ml
ドライイースト	中1 <sup>2</sup> / <sub>3</sub> (6.7g)
*お好みのドライフルーツ	100g

※室温25℃以上のときは、10ml減らして使う。 \* 「レーズン」 機能を使う。 (P.19)

「果汁パン」 …「早焼き」を使っ	T 235kcal
強力粉	360g
バター	36g
砂糖	大1(12g)
塩	中 <sup>2</sup> / <sub>3</sub> (4.7g)
スキムミルク	大2(20g)
卵(溶く)	M寸1個(50g)
トマト100%果汁(冷蔵庫で冷やす)	210ml
ドライイースト	中1 <sup>2</sup> / <sub>3</sub> (6.7g)
*ミックスベジタブル	100g
(ゆでて水けを切り、室温まで冷ます)	

\* 「レーズン」 機能を使う。 (P.19)

「スイート食パン」		232kcal
	…「食パン」を使って	「早焼き」を使って
強力粉	360g	360g
バター	40g	36g
砂糖	大4 (48g)	大4 (48g)
塩	中1 (7g)	中 <sup>2</sup> / <sub>3</sub> (4.7g)
スキムミルク	大1 <sup>2</sup> / <sub>3</sub> (16.7g)	大2 (20g)
バニラエッセンス	少々	少々
水(5℃) ※	240ml	250ml
ドライイースト	中1 (4g)	中1 <sup>2</sup> / <sub>3</sub> (6.7g)

※室温25℃以上のときは、10ml減らして使う。

●エネルギー目安表示 1.5斤6枚切1枚分

220kcal
フト」を使って
400g (ソフト食パンは360g)
15g(ソフト食パンは25g)
大2 (24g)
中1 (7g)
大1 (10g)
少々
300ml
中1 (4g) (ソフト食パンは3.7g)
30g

※室温25℃以上のときは、10ml減らして使う。

\* 「レーズン」 機能を使う。 (P.19)

「ひまわりの種 & ハニーパン」 …「食パン」を使って	245kcal
強力粉	400g
バター	15g
砂糖	大2(24g)
塩	中1(7g)
スキムミルク	大1(10g)
はちみつ	大さじ1
水※	290ml
ドライイースト	中1 (4g)
*ひまわりの種	30g

※室温25℃以上のときは、10ml減らして使う。

\* 「レーズン」機能を使う。(P.19)

「オニオン&ベーコンパン」	
・・・「食パン」を使って	251kcal
基本配合(食パン)※	
*たまねぎ(みじん切り)	30g
*ベーコン (1cm幅)	70g

※10ml、水の量を減らす。 (室温25℃以上のときは、10ml減らして使う。)

\* 「レーズン」 機能を使う。 (P.19)

### 「ブルーベリーパン」 …「食パン」・「ソフト」を使って 基本配合(食パンまたはソフト食パン) \*ブルーベリー(乾燥) 80g

\* 「レーズン! 機能を使う。(P.19)

「さつまいもとごまのデニッシュ」		
…「デニッシュ」 を使って	341kcal	
基本配合(デニッシュ風食パン)		
*さつまいも(1cmの角切り)	100g	
<b>*</b> 黒ごま	大さじ2 (20g)	

\*「後入れバター」を加えるときに入れる。(P.21)

# パン生地をつくるパン生地

パン牛地やピザ牛地をつくって、 クロワッサン(P.29)やフォカッ チャ(P.31)などいろいろなパン をつくることができます。





**準備** ①パンケースに、パン羽根をセットし、 (P.16)②(ドライイースト以外の)小麦粉や水を入れ、 ③イースト容器にドライイーストを入れる。

### 材料

「パン生地」	(最大)	(最小)
強力粉	400g	280g
バター	70g	50g
砂糖	大3 (36g)	大2 (24g)
スキムミルク	大1 <sup>2</sup> / <sub>3</sub> (17g)	大1 (10g)
塩	中1 (7g)	中 <sup>2</sup> / <sub>3</sub> (5g)
別	L寸約 <sup>1</sup> /2個(30g)	M寸約 <sup>1</sup> /2個(25g)
水※	220ml	150ml
ドライイースト	中1 (4g)	中 <sup>2</sup> / <sub>3</sub> (2.7g)

※室温25℃以上の時は、約5℃の冷水を使う。

「ピザ生地」	(最大)	(最小)
強力粉	400g	280g
バター	20g	14g
砂糖	大1 (12g)	中2 (8g)
スキムミルク	大1(10g)	中2 (6g)
塩	中1 (7g)	中 <sup>2</sup> / <sub>3</sub> (5g)
水※	260ml	180ml
ドライイースト	中1 (4g)	中 <sup>2</sup> / <sub>3</sub> (2.7g)

※室温25℃以上の時は、約5℃の冷水を使う。

# 「ドライイースト」を選ぶ




# 「パン生地」または「ピザ生地」を選ぶ



■レーズンなどの具を入れるとき → レーズン (パン生地のみ)

# スタートする



生地をすぐ取り出す

# いろいろなパンパン生地で

# 生地からパンをつくるときに使う道具















(水でぬらしてかたく絞る) 調理によって使う道具



- ●型抜き
- ●ラップ
- ●温度計 など

●クッキングシート●霧吹き

材料(18~12個分)


ドリール (溶き卵)


パン生地 (P.27,34) 1回分






# バターロール 成形する







④生地の端を手前に引っ張りながら、しっかり巻く。 巻き方が緩いと、発酵中に横に広がりやすく) なります

# 発酵させる

⑤巻き終わりを下にして並べ、霧吹きをする。 🕢

⑥30~35℃で40~60分(約2倍の大きさに なるまで)発酵させたあと、ドリールを塗る。

# 焼く

⑦予熱した170~200℃のオーブンで約15 ⑥ 分焼く。残りの生地は、発酵しすぎないよ うに冷蔵庫へ。





# あんぱん

127kcal(1個分)

M寸1/2個

(25g)

① (バターロールの手順①の後) 生地を直径10cmに伸ばす。

②丸めたあんなどを①で包み、丸く形を整え、真ん中をくぼませる。

③②を並べて霧吹きし、30~35℃で20~30分(約2倍の大きさになるまで)発酵させる。 ④ドリール (溶き卵) を塗り、けしの実を振りかけ、予熱した 170~190℃のオーブンで 約15分間焼く。

材料(12個分) ※必ず記載量でつくる

### ●ドライイースト使用

パン生地 205kcal (1個分	
┌強力粉	225g
薄力粉	55g
バター	15g
砂糖	大3 (36g)
※ スキムミル	ク 大1(10g)
1 塩	小1 (4g)
溶き卵	M寸 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 個 (25g)
水	140ml
_ ドライイー	スト 小1 (2.2g)
折り込み用バタ (1cm厚に切る	
ドリール(溶き	き卵) M寸1/2個

### ※1 P.27の手順でつくる。

### ●天然酵母使用


10	ン生地 2	03kcal (1個分)
	┌強力粉	230g
	薄力粉	50g
	バター	15g
	砂糖	大2 (24g)
*	スキムミルク	中2 (6g)
2	塩	中 <sup>2</sup> / <sub>3</sub> (4.7g)
	溶き卵	M寸 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 個 (25g)
	水	120ml
	- 生種	大1 <sup>2</sup> / <sub>3</sub> (32g)
	り込み用バター 1 cm厚に切る)	140g
ド	リール(溶き卵)	M寸1/2個


※2 P.34の手順でつくる。


# クロワッサン


## バターを折り込む


①生地をボールに入れてラップをかけ、冷蔵 庫で30~60分冷やす。 (室温が高いときは、長めに)











⑦⑤と⑥をさらに2回繰り返し、30~60分 冷やす。

# 成形する

⑧生地を2等分し、それぞれ18×40cmに 伸ばし、二等辺三角形に6等分する。

⑨端を引っ張りながら巻く。

⑩巻き終わりを下にして並べる。

# 発酵させる

⑪霧吹きをしてラップをかけ、室温で40~ 60分(約2倍の大きさになるまで)発酵さ せたあと、ドリールを塗る。

### 焼く

⑩予熱した200~220℃のオーブンで約10 分焼く。残りの生地は、発酵しすぎないよ うに冷蔵庫へ。



















①生地を約35gずつ分割し、きれいな面を出して丸め、ふきんをかけて10~20分休ませる。 ②円形に薄く伸ばし、ドーナツ型で抜く。

③30~35℃で20~30分(約2倍の大きさになるまで)発酵させる。 ④約170℃の油で揚げ、仕上げにシナモン入りのグラニュー糖をまぶす。

# いろいろなパンパン生地で



材料(15~10個分)

		Bkcal(1個分)	
/ l°	ン生地	(最大)	(最小)
	- ユゼ - 強力粉	350g	250g
[	こり出ノノイバノ	330g	200g
Α	全粒粉	50g	30g
	バター	20g	15g
L	-塩	中1(7g)	中 <sup>2</sup> / <sub>3</sub> (4.7g)
プレ	ノーンヨーグルト	220g	150g
牛	乳	100ml	70ml
<b> </b>	ライイースト	中1 (4g)	中 <sup>2</sup> / <sub>3</sub> (2.7g)
<b> </b> *!	ノール (溶き卵)	L寸 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 個 (30g)	M寸1/ <sub>2</sub> 個 (25g)



材料(12~8個分)

	143kcal(1個分)	
パン生地(最大)		(最小)
┌強力粉	400g	280g
A 砂糖	大3(36g)	大2 (24g)
_塩	中1(7g)	中 <sup>2</sup> / <sub>3</sub> (5.5g)
サラダ油	大さじ1	小さじ2
水	250ml	180ml
ドライイースト	中1 (4g)	中 <sup>2</sup> / <sub>3</sub> (2.7g)



そのまま 食べてもOKだけど、 横半分に切って、レタスや ハム、チーズ、ジャムなど を挟んでいただくのも おすすめ!

# ヨーグルトパン

## パン生地をつくる

- ①パンケースにA →プレーンヨーグルト → 牛乳の順に入れ、 イースト容器にドライイーストを入れる。
- ②「パン生地をつくる」(P.27)の手順でパン生地をつくる。

## 成形する

- ③取り出した生地を約50gずつ分割し、きれ ④ いな面を出して丸め、ふきんをかけて10~ 15分休ませる。
- ④並べて切り目を入れ、霧吹きする。



⑤30~35℃で40~60分(約2倍になるまで)発酵させる。

# 焼く

⑥ドリールを塗り、予熱した180~200℃のオーブンで約15分 焼く。

# ベーグル

# パン牛地をつくる

- ①パンケースにA → サラダ油 → 水の順に入れ、 イースト容器にドライイーストを入れる。
- ②「パン生地をつくる」(P.27)の手順で生地をつくる。

# 成形する

- ③取り出した生地を約60gずつ分割し、きれいな面を出して丸め、ふ きんをかけて10分休ませる。
- ④生地の中央に指を入れて回しながら穴を大きくし、ドーナツ状に

# 発酵させる

⑤打ち粉をしたクッキングシートの上に並べ 6 30~35℃で約40分(約2倍になるまで) 発酵させる。

# ゆでる

⑥熱湯で両面30秒ずつゆで、水けを切る。

# 焼く

⑦クッキングシートを敷いた天板に並べ、 予熱した170~190℃のオーブンで 約15~20分焼く。





# ピザ生地で



材料(直径25cm 3枚分) 608kcal(1枚分)

ピザ生地		
┌強力粉	400g	
A 砂糖	大1 (12g)	
L 塩	中1 (7g)	
オリーブ油	大さじ11/2	
冷水	260ml	
ドライイースト	中1 (4g)	
<sub>厂</sub> ローズマリー	適量	
B クリスタルソルト (または塩)	適量	

# フォカッチャ

# ピザ牛地をつくる

- ①パンケースにA → オリーブ油 → 水の順に入れ、 イースト容器にドライイーストを入れる。
- ②「パン生地をつくる」(P.27)の手順でピザ生地をつくる。

# 成形する

③取り出した生地を3等分し、きれいな面を出して丸め、 ふきんをかけて10分休ませる。

### 発酵させる

- ④生地をクッキングシートの上に載せて、 直径25cmの円形に伸ばす。
- ⑤30~35℃で40~60分発酵させる。

## 焼く

- ⑥生地の表面に指でくぼみをつけ、オリーブ油(分量外)を塗る。
- ⑦Bを振りかけて、
  - 予熱した180~200℃のオーブンで約15分焼く。

# ピザをつくる



材料(直径25cm 3~2枚分) 1085kcal(1枚分)

ピザ生地 (P.27)		
	(最大)	(最小)
ピザソース	大さじ6	大さじ4
ピザ用チーズ	300g	200g
トッピング(例)		
┌たまねぎ(薄切り)	大1個	小1個
サラミ (薄切り)	15枚	10枚
ベーコン	3枚	2枚
マッシュルーム (薄切り)	9個	6個
しピーマン (薄切り)	3個	2個

# ピザ

# 成形する

- ①生地をスケッパーで3等分し、きれいな面 を出して丸める。
- (薄めのピザ生地の場合は5等分)
- ②ふきんをかけて10~20分休ませる。
- ③クッキングシートに載せ、直径25cmに 伸ばす。
- ④フォークで穴を開ける。

# 具を載せる

⑤ピザソースを塗り、トッピングを並べ、ピザ 4 用チーズを載せる。



⑥予熱した180~200℃のオーブンで約15分焼く。 残りの生地は、発酵しすぎないように冷蔵庫へ。





# 天然酵母食パンを焼いてみよう



# ベーカリーで 生種を つくる (P.35)

●生種をつくるの に、24時間かか ります。

# パンケースを取り出して パン羽根を セット



①パンケースを 矢印方向に ひねる。

②上に取り出す。 パン羽根 ※3cm程動きます ③パン羽根をし っかり押し込 み取り付ける。 取り付け軸 ※周りにパン生地など が付いていないこと

204kcal (1.5斤8枚切1枚分) 「天然酵母食パン」 (1.5斤) (1斤) 400g 300g 大2(24g) 大1(12g) 中1 (7g) 中<sup>2</sup>/<sub>3</sub> (5g) 水※ 250ml 180ml 生種 大2(38g) 大1<sup>2</sup>/<sub>3</sub>(32g)

- ※室温25℃以上のときは、約5℃の冷水を使う。
- ●室温が30℃以上になると出来栄えが悪くなり ます。
- ●1斤の分量で焼くと、パンの上面に凹凸ができ たり、側面に少し粉が残ることがあります。

パンケースに 生種を入れる



# パンケースに 強力粉や水など を入れる



①強力粉など を中央を高く して入れる。

②水を、周囲に 回しながら入 れる。




■レーズンなどの具を入れる とき→(P.19)

# 天然酵母」を選ぶ



「食パン」を選ぶ





標準

でき上がり時刻

レーズン

(P.19)

- ■レーズンなどの具を入れるとき⇒
- (P.18)■焼き色を選ぶとき→ 焼き色
- (P.18)■でき上がり時刻を予約するとき→ 予約

# スタートする





●でき上がり時刻の目安。

# 焼き上がったら(ピッピッ音) 電源を切る



# すぐ取り出して、 あら熱をとる





●焼き上がりの大きさは、温度、 湿度、材料により変わります。

大きさの目安(1.5斤)



# 天然酵母パン生地をつくるパン生地

牛地をつくって、 クロワッサン(P.29)など いろいろな天然酵母パンを つくることができます。





準備 ①生種をつくる (P.35)

(P.32) ②パンケースに、パン羽根をセットし、 ③先に生種を入れ、そのあと小麦粉や水などを入れる。

生種は

かき混ぜてから

はかる!

# 材料

		10000000	
「天然酵母パン生地」			
	(最大)	(最小)	
強力粉	400g	300g	
バター	15g	10g	
砂糖	大2 (24g)	大1 (12g)	
塩	中1 (7g)	中 <sup>2</sup> / <sub>3</sub> (5g)	
水※	210ml	160ml	
生種	大2 (38g)	大1 <sup>2</sup> / <sub>3</sub> (32g)	

※室温25℃以上の時は、約5℃の冷水を使う。

- ■パン生地がべたつくときは ′ドライイーストでつくった生地より、′ √べたつきやすくなっています
- →取り出した生地をボウルに入れ、ラップ をして冷蔵庫で30~60分休ませる。
- →打ち粉をする。

(強力粉をこね板・めん棒・生地に振る)

●べたつくときは、数回打ち粉をする。



# 「天然酵母」を選ぶ



ドライイースト 🔳 天然酵母 ■ ケーキ うどん・パスタ■



# 「パン生地」を選ぶ





■レーズンなどの具を入れるとき⇒ レーズン



(P.19)

# スタートする



ピッピッと鳴ったら「取消」を押して 生地をすぐ取り出す

# 生種をつくる(生種おこし

天然酵母パンに使う牛種を つくります。

(約24時間かかります)





①牛種容器に水を入れ、

- ②「ホシノ天然酵母パン種」(元種)を入れて、充分かき混ぜる。
- ③生種容器のふたをする。
- ④パンケースに生種容器を入れる。(羽根は付けない)

## 1週間以内に 使い切る!

### 「生種」

材料

- ●1.5斤パンづくり 約3回分 ホシノ天然酵母パン種 大3 (50g) 100ml 水(約30℃)
- ●1.5斤パンづくり 約2回分 ホシノ天然酵母パン種 大2弱(30g)
- ●水温が高すぎたり低すぎたりすると、生種が うまくおこせないことがあります。

### ■生種はなま物です!

水(約30℃)

- →必ず冷蔵庫に入れ、 1週間以内に使い切る。 冷凍や常温では発酵 力がなくなります
- →新しい牛種と古い牛種 を混ぜない。



60ml

●うまくできたときは、酒 粕のようなアルコール臭 と、少し酸っぱいにおい がします。


室温が30℃以上になる と、うまくできないこと があります



# 「天然酵母」を選ぶ



# 「生種おこし」を選ぶ



メニュー 食パン 生種おこし パン生地

# スタートする





●でき上がるまで、途中で取り出さない でください。

ピッピッと鳴ったら「取消」を押して 生種容器をすぐ取り出し、 冷蔵庫で保存する

●放置すると発酵が弱まり、パンが膨らみません。

<b>「レモンケーキ」</b> 247	
無塩バター(1cm角に切る)	160g
砂糖	150g
牛乳	大さじ1 (15ml)
卵(溶く)	M寸3個(150g)
ラム酒 (またはブランデー)	大さじ1
△□薄力粉	240g
ベーキングパウダー	10g
※レモンの皮(すりおりしたもの)	1個分

### ※粉落としのときに入れる

「チョコケーキ」	287kcal
無塩バター(1cm角に切る)	150g
砂糖	150g
卵(溶く)	M寸3個(150g)
Γ ココア	大さじ4 (24g)
A 薄力粉	240g
_ ベーキングパウダー	10g
チョコチップ※	80g
※オレンジピール (5mm~1cm角に刻む)	60g

### ※粉落としのときに入れる

「かぼちゃケーキ」	240kcal
無塩バター(1cm角に切る)	150g
砂糖	120g
卵(溶く)	M寸3個(150g)
牛乳	大さじ2(30ml)
かぼちゃ(2cm角に切りやわらかくする)	150g
_ 万 薄力粉	240g
^_ ベーキングパウダー	10g

「抹茶甘納豆ケーキ」	251kcal
無塩バター(1cm角に切る)	130g
砂糖	150g
卵(溶く)	M寸4個(200g)
牛乳	大さじ1 (15ml)
┌抹茶	小さじ2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> (5g)
A 薄力粉	240g
_ ベーキングパウダー	10g
※甘納豆(5mm位の大きさに刻む)	80g

※粉落としのときに入れる

# ケーキをつくる



# 材料

「バターケーキ」244kcal(12等分1切れ	
無塩バター※	160g
砂糖	150g
牛乳	大さじ1 (15ml)
卵(溶く)	M寸3個(150g)
- A「薄力粉	240g
AL ベーキングパウダー	10g

②バター、砂糖、牛乳、卵の順に入れ、 ③合わせてふるったAを入れる。

※1cm角に切り、常温に戻す。

■お好みの材料や具でアレンジできます! (固形のものは、粉落しのときにまんべん) ∖なく入れる









くるみ (アールグレイ) (50g)

(20g) チップ (70g)(5g)■手順3で15分以上経過したときは

自動的に「ねり」がスタートします。 / 粉落しを行わないため、焼き上がったい ケーキの表面は汚くなります

■手順3で間違って「取消」を押したときは 10分以内に「スタート」を押すと復帰しま す。(1回のみ。他のキーを押すと無効)

●バターケーキに近いでき上がりになります。 (市販のスポンジケーキのようにはなりま \


# 「ケーキ」を選ぶ



ドライイースト 📗 天然酵母 ■ ケーキ うどん・パスタ 🔳 もち▮



スタートする



ピッピッと鳴ったら、15分以内に ふたを開けて 粉落しをする



●ゴムへらなどで周囲の粉を落とす。 (金属製のへらなどを使うと、フッ素樹脂を傷めます)

● 「取消 | を押さない

再度、スタートする



ピッピッと鳴ったら、「取消」を押して ケーキを取り出す ●勢いよく振って取り出すと、形くずれします。 焼き足りないときは**「追い焼き**」

焼き上がり後、2回まで追い焼きできます。

※「追い焼き」を受け付けるのは焼き上がり後、約15分です。 庫内温度が低くなると受け付けません。

(早送りは長押し) ●1分~20分まで設定できます。

# (1) 「ケーキ」を選ぶ



天然酵母 ■ ケーキ



# (2) 焼く時間を合わせる



メニュー レーズン 焼き色

3 スタートする





■追い焼きを取り消すときは⇒「取消」長押し





**準備** ①パンケースに、めん・もち羽根をセットする。

- ②ボウルなどでAを混ぜ合わせる。
- ③別容器でBを混ぜ合わせる。
- ④パンケースにA⇒Bの順に入れる。(パスタ生地は、最後にオリーブ油を入れる)

### 材料(そばやラーメン生地はつくれません)

「うどん」(6人分)	290kcal
△「強力粉	230g
<sup>人</sup> 薄力粉	230g
∟「塩	中2 (14g)
B[ <sup>温</sup> ぬるま湯※1	250ml
打ち粉※2	適量

※1 ぬるま湯の温度は35~40℃。 ※2 打ち粉にはかたくり粉や強力粉などを使う。

「パスタ <b>」</b> (6人分)	311kcal
- A 「強力粉	230g
~ デュラムセモリナ粉※1	230g
「塩	中1 (7g)
B 卵(溶く)	M寸2個(100g)
小水	160ml
オリーブ油	小さじ <sup>1</sup> /2
打ち粉※ <sup>2</sup>	適量

- ※1パスタ用の小麦粉。全国の百貨店等で お買い求めいただけます。
- ※2 打ち粉にはかたくり粉や強力粉などを使う。

### ■カラフルなアレンジパスタもつくれます!

- →野菜などを一度ゆでて、フードプロセッサーなどでペースト状にしてパンケースに入れる。
- →加える材料分だけ 水の量を10~50ml 減らす。

(基本量は160ml)


※黒練りごま 大さじ1入り … 水量150ml トマトピューレ 大さじ3入り … 水量110ml ほうれん草ペースト 50g入り … 水量110ml

# 「うどん・パスタ」を選ぶ



(長押し)

スタートする



ピッピッと鳴ったら、「取消」を押して 生地をすぐ取り出す

# きれいな面を表にして丸め、ラップなどで包んで **休ませる**

- ●うどん…室温で約2時間(室温が高いときは冷蔵庫で)
- ●パスタ…冷蔵庫で約1時間



## ■保存するときは

- · 冷蔵庫 (保存期間 2~3日)
- →打ち粉をしてラップに包む。
- ・冷凍庫(保存期間約1か月)
- →めんの太さに切ってから (P.39) ラップに包む。



# うどん

## 伸ばす

①包丁やスケッパーで6等分に切り分ける。

②打ち粉をし、めん棒で中心から 端に向かって、約3mmの厚みになるまで 伸ばす。

(冷蔵していた生地は、常温に戻してか) ら伸ばす

# 切る

③生地を折り畳み、端から約3mm幅に切る。 (切りにくいときは、生地に打ち粉をする)

## ゆでる

- ④大きななべにたっぷりの湯を沸かし、生地に付いた打ち粉を払ってから、ゆでる。 (ゆで時間の目安は、8~13分)
- ⑤冷水で洗ってぬめりを取り、水けを切る。









●市販の乾燥パスタとは、外観やめんのかたさ、食感が異なります。

# パスタ

# 伸ばす

①包丁やスケッパーで6等分に切り分ける。 ②打ち粉をし、めん棒で中心から端に向かって、約1mmの厚みになるまで伸ばす。

# 切る

③表面に打ち粉をし、端からロール状に巻いて、約5mm幅に切る。

(ゆでると少し膨らむので、少し細めに)切る

④めんをほどき、打ち粉をする。

# ゆでる

- ⑤大きななべにたっぷりの湯を沸かし、生地に付いた打ち粉を払ってからゆでる。 (ゆで時間の目安は、3~5分)
- ●手順①~③では、パスタマシンも使えます。(生地にしっかり打ち粉をする)







うどん・パスタをつくる

準備 ①もち米を洗う。(水がきれいになるまで)

※もち米は水に浸さない。(もちがやわらかくなります)

- ②ザルで30分水を切る。
- ③パンケースに、めん・もち羽根をセットし、
- ④もち米を入れ、水を入れる。

## 材料

•••••								
「もち」	3合	4合	5合					
(1個約35gの丸もち)	約18個	約24個	約30個					
もち米	420g	560g	700g					
	(約3合分)	(約4合分)	(約5合分)					
水	270ml	340ml	400ml					

※もち米1合は約140g

■お好みのやわらかさにするには、 水の量で調整を!



■手順3で30分経過したときは

自動的につき始めます。(ふたは閉まったまま) ※もちがやわらかくなり、取り出しにくく なります。

- ■手順3で間違って「取消」を押したときは 10分以内に「スタート」を押すと復帰します。(1回のみ。他のキーを押すと無効)
- ■もち米を水に浸したときはもち米が吸水した分、水を減らしてください。<減らす目安>【3合】100ml 【4合】150ml 【5合】200ml


よもぎや桜えびなどは、 もちをつき始めたら入れることができます。 ※豆などかたいものは入れないで! (パンケースのフッ素樹脂がはがれる原因)

# 「もち」を選ぶ



(長押し)

スタートする



4 かたを開けたまま すぐ、スタートする



メニュー レーズン 焼き色 でき上がり か後 ■つきたてのもちに、好みの材料をからませて…



あんもち



きなこもち



おろしもち

### ■途中で混ぜて…



草もち

もちをつき始めたら、よもぎ 30~50gと塩少量を少しず つ入れる。

/よもぎの葉は、ゆでて冷水 \ でアク抜きし、細かく刻ん で、よく絞っておく

5 ピッピッと鳴ったら、「取消」を押して パンケースをすぐ取り出し、 パンケースにさわれるぐらいまで 冷ます (5~10分)

もちを取り出す (底から持ち上げるように)



**7** もちをちぎって、丸める



- ■すぐ食べるとき・手を水でぬらしておく。
- ■保存するとき・・手に、もちとり粉を付けておく。

- ●もちの出来栄えは、水の量、もち米の量や 種類、新米か古米かなどによって変わり ます。
- ●放置しすぎると、もちの表面がかたくなります。

### ■もちの上手な保存方法は…

- ①もちが冷めてから、もちとり粉をよく払い、
- ② [部屋に置くときは]湿度や温度の低い所で2日以内。[冷凍庫に入れるときは]ポリ袋を2重にして入れ、口を閉じて1か月以内。

もちの保存は もちとり粉を付けずに、 直接ラップに包むと 簡単!



もちをつくる



フッ素樹脂を 傷めないために… ●早めに洗って乾かす!

(汚れた状態や水につけた状態で放置しない) ●柔らかいスポンジで洗う!

/ 磨き粉や金属製たわし、スポン・ ジのナイロン面、ナイロン製ネ ットに入ったスポンジ、食器洗 い乾燥機で洗わない



# パンケース・羽根

# 残った生地を取り除き、 水洗いする



①パンケース に湯を少し 入れる。 /生地がふや \ け、取りやす くなる

②パンケース と羽根を水



洗いする。 取り付け軸 の周りに生 地などを残 さない。 残っている とパンケー スのフッ素



3羽根につま った生地な どを竹ぐし で取る。

を傷めます

# ふた

固く絞った ぬれぶきんでふく





# 生種容器

台所用洗剤(中性)で しっかり洗い、 乾燥させる



- ●生種が残っていると、雑菌が繁殖して腐敗し、 次の生種おこしがうまくできません。
- ■もし、腐敗してしまったときは ①薄めた台所用塩素系漂白剤につける。 ②よくすすぐ。

# 上ふた

# 取り外して、水洗いする





# イースト容器

固く絞った

# ぬれぶきんでふき取り、 自然乾燥させる

からぶきすると、 静電気でドライ イーストが落ち なくなります。



イースト容器は からぶきしない! 静電気でドライイーストが 落ちなくなります

# レーズン・ナッツ容器

# 取り外して、水洗いする



●上に引く。







固く絞った

# ぬれぶきんで ふく

●庫内に飛び散った具材 などは、取り除く。



42

## こんなときは

膨らみが足りない

大きさの目安(1.5斤)

(食パン、ソフト食パンの場合)

/ 早焼き、全粒粉※ 1、デニッシュ、\

天然酵母食パンの場合

※1 全粒粉50%配合

(フランスパンの場合)

15cm

13cm

9cm

# ここを確認してください

●温度や湿度、材料、予約時間などの条件で、形や膨らみが変わります。

- ●レーズンなどの具を入れすぎていませんか?
- ●室温が高すぎませんか?(室温が高すぎると、出来栄えが悪くなります)
- →粉などを冷蔵庫で冷やしてください。

- ●はかりで重さをはかりましたか? (付属の計量カップは使えません)
  - ●タンパク質12~15%以外の小麦粉を使っていませんか? (P.48)
  - ●強力粉を使いましたか?
  - ●古い小麦粉を使っていませんか?
  - <デニッシュ風食パン・フランスパンは…>
  - ●強力粉と薄力粉の割合をまちがえていませんか?
- ●少なすぎませんか?
  - <早焼き・デニッシュ風・フランス・全粒粉・メロンパンは…>
  - ●常に、約5℃の冷水を使っていますか?
  - <室温25℃以上のときは…>
  - ●約5℃の冷水を使っていますか?



水

小麦粉

●少なすぎませんか?

# <天然酵母パン以外は…>

- ●予備発酵のいらないものを使っていますか?
- ●イースト容器に入れていますか?
- ドライイースト ●少なすぎませんか?
  - ●冷蔵庫で保存していますか? (P.12)
  - ●賞味期限切れのものを使っていませんか?

# (全粒粉※2、メロンパンの場合)



※2 全粒粉100%配合

# 天然酵母

### <天然酵母パンは…>

- ●「ホシノ天然酵母パン種」で作った生種を使いましたか?
- ●生種はかき混ぜてからはかりましたか?
- ●パンケースに入れていますか?
- ●少なすぎませんか?

# 膨らみすぎている



大きさの目安 (1.5斤)



小麦粉

- ●多すぎませんか?
- ●パン専用小麦粉を使っていませんか? (P.48)

水

生種

ドライイースト

●多すぎませんか?

- ●多すぎませんか?
- →指定どおりの量で膨らみすぎるときは、ドライイースト・ 生種か、砂糖を1/4~1/2量減らしてみてください。
- ●標高が1.000mを超える地域では、膨らみすぎることがあり ます。

# こんなときは

全く膨らまない

# ここを確認してください




ドライイースト 天然酵母

- ●ドライイーストや生種を入れ忘れていませんか?
  - ●保存状態が悪いもの、賞味期限、使用期限を超えたものを使っ ていませんか?
  - ●パン羽根を付け忘れていませんか?
  - ●途中で停電しませんでしたか?

日によって形や 膨らみが違う

- 室
- ●手づくりパンは、以下のような条件で、日によって形や膨らみ方が変わります!
  - 夏場など室温が高いとき 運転中に室温が変化したとき (エアコンを途中で切ったときなど)
    - たんぱく質の量がいつもより少ない小麦粉で焼いたとき
- 材料の種類・質
  - 保存状態が悪かったり、賞味期限切れのドライイーストを使ったとき

# 底がべたつく、 側面が 大きく



- ●焼き上がったパンを、すぐにパンケースから取り出し、足つき網などの上であら 熱をとりましたか?
- ●室温が高いときは、水を10ml減らすと効果があります。

# 上部が凹んでいる (外皮は焼けている)





- ●小麦粉が少なすぎませんか?
- ●水が多すぎませんか?
- <全粒粉パンは…>
- ●全粒粉の割合が多いときや粉の種類によりなりやすくなります。

## 底に大きな穴があく つぶれる



- ●パン羽根の形状あとは残ります。
- ●パンを取り出すときに、パンケースの底の部分を触りません でしたか? (羽根が回り、パンをつぶすことがあります)



周囲に粉が 残っている

- ●小麦粉が多すぎませんか?
- ●水が少なすぎませんか?

# (デニッシュ風食パンの)

底に油がたまる、 皮が油っぽい、 バターむらができる

- ●バターを1cm角に切り、冷凍したものを使いましたか?
- ●バターをブザーが鳴ってから10分以内に入れましたか?
- ●バターをバラバラにほぐして入れましたか?

食パンが思った色に 焼き上がらない

●焼き色を変える(P.18)か、砂糖の量で調節してください。 砂糖の量を減らすとやや薄くなり、増やすとやや濃くなります。

外皮がかたい

●外皮は、人肌程度に冷ましてからポリ袋に入れておくと、やわらかくなります。

1斤を焼くと パンの形が悪い、 焼き色が濃い

●このホームベーカリーは1.5斤を標準としています。(フランスパンは1斤専用) フランスパン以外を1斤で焼くと、表面が凸凹したり見栄えが少し劣ります。 焼き色が濃いめになるため、焼き色設定は「淡 | または 「標準 | をおすすめします。

# うまくできない!

## こんなときは

# フランスパンは、焼 き立てのアツアツ感

●フランスパンは、温度が高い状態では取り出しにくいため、でき上がり前に温度 を少し下げてから、でき上がりをお知らせするようにしているためです。

ここを確認してください

# デニッシュ風食パンの サクサク感が少ない

を感じない


●切ったパンをトーストすると、よりサクサクとした食感になります。

# 成形・発酵させた 生地がベタッとして いる

●発酵が長すぎると生地が垂れてしまい、ベタッとした仕上がりになります。発 酵時間は、パンの種類などによりますが、一般には、膨らんだ生地の横を指先で 軽く押さえ、ゆっくり戻るようなら発酵完了です。

## クロワッサンが うまくできない

●包み込むバターが溶けると、うまく層になりません。 生地を冷蔵庫でよく冷やしてから、バターを包み込ん でください。





# メロンパンの クッキー生地が 割れる

- ●クッキー生地を充分混ぜましたか?
- ●クッキー生地をなめらかな状態でまとめましたか?
- ●クッキー生地をパン生地に無理に巻き込もうとしませんでしたか?
- ※クッキー生地はパン生地に載せるだけにする。 (軽く押さえて密着させると形よく仕上がります。)
- ●格子模様を深く入れてませんか?

## メロンパンの クッキー生地が やわらかくダレた 感じになる

●バターをやわらかくするときに溶けてしまい、液体分が多い生地になったため です。

※バターが溶けてしまうと、牛地を冷やしてもダレやすくちぎれやすい牛地にな ります。

## メロンパンの クッキー生地が 片寄っている

●パン生地を中央に置き直しましたか?

# メロンパンの クッキー生地が 天面に載っていない

●クッキー生地が冷えすぎてかたくなりすぎていませんか?

※「作業10分後1の表示でクッキー生地を冷蔵庫から出し、めん棒で伸ばします。 クッキー生地がしなやかに曲がるくらいが良いでしょう。

## メロンパンの クッキー生地が パンケースから はみ出している

●クッキー生地を載せるときに、周囲を軽く押さえましたか? ※押し込んでしまうと、焼き上がり時、クッキー生地の表面が割れます。

### こんなときは

# ここを確認してください

### 膨らみが足りない

- ●材料を分量どおり入れましたか?
- ●ベーキングパウダーを入れましたか?
- ●薄力粉とベーキングパウダーはふるって入れましたか?

# 上部にバターが 残っている

- ●バターは1cm角に切りましたか?
- ●バターは常温に戻しましたか?
- ●材料を順番どおりに入れましたか?

# 周囲に粉が くっついている

- ●粉落しをしましたか?
- ●材料を順番どおりに入れましたか?

# 思ったような ケーキにならない

●「ケーキ」コースで焼くケーキはバターケーキに近い出来上がりになり、 市販のスポンジケーキのような焼き上がりにはなりません。

# ダマになる

- ●めん·もち羽根とまちがえて、パン羽根を付けていませんか?
- ●小麦粉が少なすぎませんか?
- ●小麦粉をよく混ぜてからパンケースに入れましたか?
- ●水が多すぎませんか?
- ●うどんの場合、水はぬるま湯を使いましたか?

# 生地が手に くっついて まとまらない

- ●小麦粉が少なすぎませんか? ●打ち粉をしましたか?
- ●水が多すぎませんか?

# めんがくっつく

- ●めん状に切ってから、時間がたっていませんか?
- ●打ち粉を充分にしましたか?

## ついたもちに粒々が 残っている

- ●もち米が多すぎませんか?
- ●水が少なすぎませんか?
- ●もち米の水切りのとき、米が乾燥しすぎていませんか? (空調の風に直接当たっているなど)
- ●うるち米が混ざっていませんか?

●古米を使っていませんか?

小麦粉には、たんぱく質(グルテン)量の多い強力粉(12~15%)が適しています。国内産の小麦でつくった小麦粉は、グルテン量が少なめのものが多く、銘柄や収穫時期などによってグルテン量が異なるため、でき上がりやパンの膨らみ方に差ができます。



- →日清製粉「カメリヤ」をおすすめします。
- ●国内産強力粉の全粒粉を使う場合は、水を10ml減らしてください。

# 専用小麦粉でつくれる?

### パン

つくれますが、水量を調節する必要があります。パンが膨らみすぎたり、パンの上部に空洞ができることがありますので、水量を5~10%減らしてください。

### うどん(中力粉)

生地がかたい場合は水を10ml増やし、やわらかい場合には10ml減らしてください。

## バターやスキムミルク の代わりに他の材料が 使える?

使えます。バターの代わりには、マーガリン、ショートニング など固形の油脂を同量でお使いください。

スキムミルク(大スプーン1)は、牛乳100 ml 相当です。

●牛乳を使う場合は、その分量だけ水を減らしてください。



# 市販の料理の本の分量でつくれる?

本書は、このホームベーカリーに合わせた分量にしていますので、違った分量でつくるとうまくできないことがあります。

もしつくるときは下記の方法でお試しください。(パンのみ)

- ① 生地をつくるコースで。
- ② 小麦粉容量は「400~300g」とし、液体(水·卵など)は 小麦粉の65~60%に。



# 半斤のパンもつくれる?

材料を半分にしても、「ねり」や「ガス抜き」の強さがキツくなりすぎるなど、ホームベーカリーの調理工程と合わないため、できません。

## 自家製の天然酵母は 使える?

発酵力が不安定になりがちで、うまくできません。

→比較的発酵力が安定している「ホシノ天然酵母パン種」を お使いください。



### 天然酵母パン種や生種 の保存方法は?

### 天然酵母パン種 (P.9)

高温に弱いため、しっかり密封して冷蔵庫で保存。

●賞味期限までに使ってください。

### 生種 (P.35)

生種容器に入れたまま、ふたをして冷蔵庫で保存。

●1週間以内に使い切ってください。



# ドライイーストの保存方法は?

冷蔵庫で保存してください。(開封後は必ず密封する)

●賞味期限までに使ってください。

### パンミックスは、 天然酵母のコースで 使える?

### 食パンミックス・食パンスイートミックスが使えます。

→添付のドライイーストの代わりに、1.5斤のパンミックス1袋に対し、生種(大2)、水(250ml)を入れる。



## デニッシュ風食パンの 「後入れ用バター」は冷 凍しなくても使える?

冷凍していないバターを使うと、パンケースに入れた直後にバターが溶けてしまい、デニッシュ風にはなりません。

バターは1cm角に切り、一晩以上冷凍したものをお使いください。

## メロンパンのクッキー 生地は冷凍しておいて も使える?

お使いいただけます。

事前に自然解凍させ、パン生地に載せるときにかたすぎないようご注意ください。

## デュラムセモリナ粉は どこで購入できますか?

全国の百貨店でお買い求めいただけます。

### 打ち粉は何を使ったら いいですか?

かたくり粉をおすすめします。

その他、コーンスターチや小麦粉などもお使いいただけます。

### 一晩、水に浸したもち 米は使えますか?

お使いいただけますが、やわらかくなりすぎるため、基本的にはおすすめ できません。

米が水を吸った分(3合:100ml、4合:150ml、5合:200ml) 水を減らしてください。

## 食パンは角形に焼き上 げられる?

ホームベーカリーで焼けるパンは、焼き上げるときに生地が膨張して上に伸びる(「釜のび」)山形パンです。



# 失敗した生地は 再利用できる?

例 生地のままで焼けていないとき

…など

ドーナツやピザなどに利用できます。


以下のどの状態で止まっているかを確認して、次のようにします。

### ドライイーストを使うコース

- ●ドライイーストがイースト容器に残っているとき
  - →「ピザ」コースに合わせて再スタートさせて生地を作り、 ドーナツ(P.29)やピザ(P.31)に!
- ●ドライイーストがイースト容器に残っていないとき
- ◆生地を取り出して、ドーナツ(P.29)やピザ(P.31)に!

### 天然酵母を使うコース

→生地を取り出してドーナツ (P.29) に!



48

よくあるご質問

# よくあるご質問

### パンをうまく 取り出すには?

焼き上がり直後は取り出しにくいことがあります。(「濃」で焼いたときなど) 5~10分おいてから取り出してください。

### パンをうまく 切るコツは?

焼き上がり直後は切りにくいため、少し時間をおいてから 切ります。

●パンを寝かし、パン切り包丁を前後に動かして。



### 食パンや生地は冷凍保 存できる?

### 食パン

スライスして、1枚ずつラップで包んで冷凍。 できるだけ焼きたてのパンを冷凍すると、おいしくいただけます。





成形、発酵させたものをバットに並べ、ラップをかけて 冷凍し、凍ってからポリ袋にまとめて保存。 焼くときは、30~35℃で解凍してからドリール(溶き)


焼くときは、 $30\sim35$ °Cで解凍してからドリール(溶き卵)を塗って焼きます。





### ピザ

伸ばした生地をラップで包んで冷凍。 焼くときは、凍ったまま具を載せて焼きます。



天然酵母は次のような特徴があります。

- ●高さはやや小ぶりの場合があり、色は濃いめ。
- ●特有の風味。

皮はおかきやしょうゆのような香りで、味はかすかな酸味と甘味がある。

- ●生地のキメはやや粗め。
- ●食感はもっちりとして歯ごたえがある。

焼き上げの時のにおいも「ヨーグルトのような発酵臭」がします。

## 市販の乾燥パスタと食 感が違いますが?

乾燥パスタとは調理法が異なるため、外観やめんのかたさ、弾力が異なります。

めんがうまく切れない のですが? 計量を正確に行い、生地に打ち粉を充分してください。

# 「まちがえた!」と思ったら…

7 40 <del>\*\*</del> 40 **\*** 4 44/0/

# 材料を入れ忘れてスタートした!

生種以外の材料は、次の時間内に入れることができます。 ただし、最初の「ねり」工程で材料がよく混ざらないため、パンがうまくできないことがあります。

	入れ忘れた材料	入れられる時間
<b>&gt;</b>	バター 砂糖 スキムミルク 塩	「ドライイースト」コース ドライイーストが投入されるまでに、パンケースに入れる。 ・「ピザ生地」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	ドライイースト	ドライイーストが投入されるまでに、イースト容器に入れる。 ・「ピザ生地」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

コースやメニュー、「レー ズン」、「焼き色」をまちが えてスタートした! スタート直後なら、やり直しができます。「取消」キーを長めに押して中止し、 正しいコース・メニュー\*・焼き色でスタートさせてください。 ※「ソフト食パン」には変更しないでください。(最初の工程が違うため)

違う羽根を取り付けて スタートした! 「取消」キーを長めに押して中止し、正しい羽根に付け替えてスタートさせてく ださい。(そのままにすると羽根の回転が止まる可能性があります。)

### 電源プラグを抜いた!

電源プラグを抜いても10分以内に差せば、復帰します。 ※「スタート」キーは押さないでください。

途中でまちがって「取消」 を押した!

10分以内に「スタート」を押すと復帰します。 ※1回のみ有効。他のキーは押さないでください。

■失敗してしまった生地は、再利用してピザやドーナツにすることができます。(P.29,49)

# 故障かな?

まずは次の内容をお調べになり、なお異常のあるときは、すぐに本製品をお買い上げの販売店へご相談ください。

こんなときは

原 因

直し方

キー操作ができない

●電源プラグが抜けていませんか?

電源プラグを差し込む。

スタートしても 動かない(練らない)

●「ソフト食パン」コースの工程は「ねかし」から始まるため、最初は動きません。

●ドライイーストが自動的に投入されるタイミングは、コースや室温により異なります。

ドライイーストが 落ちない

よく絞ったふきんでふき、自然乾燥させる。

●ドライイーストが湿っていませんか?

静電気が帯電しているためです。

新しいドライイーストを使う。

途中で運転が 止まった (現在の時刻を表示)

●調理中に約10分を超える停電があると、 運転を中止します。

生地の状態で止まっていたら、 生地が利用できます。(P.49)

## 予約したい時刻に 合わせられない

●予約できない時刻に合わせようとしていませんか?

コースによって、焼き上げまでに必要な時間 は異なります。

### 次の範囲内で合わせてください。 現在時刻の

●「食パン」

- 4時間30分~13時間後 ●「ソフト食パン」
- 5時間10分~13時間後
- ●「フランスパン」 7時間10分~13時間後
- ●「全粒粉パン」 5時間20分~13時間後
- ●「天然酵母食パン」 7時間10分~10時間後

## 予約したのに すぐに練りだす

●ドライイーストを使う「食パン」・「フランスパン」・「全粒粉パン」コースでは、 最初の「ねり」工程だけを予約スタート直後に行います。(P.15)

## 使用中や予約中、 音がする

以下のような音がしても、異常ではありません。

- ●もちをついたり、生地の「ねり」や「ガス抜き」をするとき
- ・「グワングワン |・・・・・・・・・モーターが回る音
- ・「パタパタ |・・・・・・・・・・・生地を打つ音
- ・「カチャカチャー・・・・・・・・もちをつく音
- ●ドライイーストやレーズン・ナッツ容器の材料がパンケースに投入されるとき
- ・「ガチャンガチャン」・・・開閉弁、開閉板の音

# ₩₩を表示

●連続使用で、庫内が高温(40℃以上)になっています。

ふたを開けて、庫内を充分冷やす。 (でき上がり直後で、1時間程度)

# 停電有 を表示

- ●調理中に約10分以内の停電があったことをお知らせします。 停電回復後は、自動的に運転を続けます。(パンの出来栄えは悪くなることがある)
- ●調理中に電源プラグを抜き差ししても、表示します。

## こんなときは

原因

直し方

羽根がガタつく

●羽根と主軸との間にすきまを設けているためです。(先端で3cmほど動きます)

# 現在時刻表示が薄い、消えた

●リチウム電池の寿命(約2年)です。

※交換するまでの間も、電源プラグを差すと使える。 ただし、電池ホルダーは取り付けておく。 (異物などが入るおそれ)

※タイマーを使うときは、そのつど、現在時刻を合 わせる。

### 電池を外して交換する。(P.7)

●必ず電源プラグを差し込んだ状態で行う。



※左手で電池を固定し、電池ホルダー を手前にひねって取り外す

# コイン形リチウム電池

- ●品 番: CR2354
- ●希望小売価格:315円 (税込·2007年12月現在)

羽根を確実に取り付ける。(P.16)

## 粉の状態のまま 焼けていない

●パンケース内部の羽根の取り付け軸が、 固くて回らなくなっていませんか?

●羽根を付け忘れていませんか?


# パンケースの 底から生地が 漏れる

●ご使用に伴い、パンケースの排出口から少量の生地が出てきます。(回転部の中に入った生地が回転を妨げないように排出される)異常ではありませんが、羽根の取り付け軸が回るか確認してください。



取り付け軸が回らない場合は、 主軸受けを交換する。 (お買い上げの販売店へ)

羽根を取り付けた状態で、羽根の



取り付け軸

# 主軸受け(完成)

- ●品 番: ADA29A115
- ●希望小売価格: 1,785円

(税込·2007年12月現在)

●使い始めは、煙やにおいが出ることがありますが、ご使用に伴い出なくなります。使用上、差し支えありません。

### 次の場合は、お買い上げの販売店に修理をご相談ください

# 途中で回転が 止まる

(羽根が回らない)

●材料が多すぎたり、羽根にかたい材料が引っ掛かってモーターに負担が掛かると、 保護装置が働き、途中で回転が止まります。 (でき上がっても、粉の状態で残り、焼けていない)

HIII を表示

●温度センサーの故障です。

₩₩ を表示

●制御基板の故障です。

# 保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

## 転居や贈答品などでお困りの場合は…

サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!

●使い方・お買い物などのお問い合わせは 「お客様ご相談センター」へ!

### ■保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。 よくお読みのあと、保管してください。 保証期間:お買い上げ日から本体1年間

### ■補修用性能部品の保有期間

当社は、このホームベーカリーの補修用性能部品を、製造打ち切り後6年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 修理を依頼されるとき

「故障かな? | (P.52~53)に従ってご確認のあと、 直らないときは、まず電源プラグを抜いて、

お買い上げの販売店へご連絡ください。

### ●保証期間中は

保証書の規定に従って出張修理をさせていただきま

### ●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望によ り修理させていただきます。下記修理料金の仕組み をご参照のうえご相談ください。

### ●修理料金の什組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成さ れています。

技術料 は、診断・故障個所の修理および部品交換・調 整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用

部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料は、お客様のご依頼により、製品のある場所へ技 術者を派遣する場合の費用です。

### ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客 様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修 理、その確認などのために利用し、その記録を残すこ とがあります。また、折り返し電話させていただく ときのため、ナンバー・ディスプレイを採用してい ます。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等 を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第 三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談され た窓口にご連絡ください。

	ご連絡いただきたい内容							
製 品 名 ホームベーカリー								
品	品 番 SD-BM151							
お買い上げ日 年 月 日								
故『	章の壮	故障の状況 できるだけ具体的に						

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などは ホームページをご活用ください。 http://panasonic.co.jp/cs/japan

### 修理に関するご相談

ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) 2570-087-087

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS・IP電話等、ナビダイヤルがご利用できな い場合は、最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

### 使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル 0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX 9/17/1 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

## ナショナル パナソニック 修 理 ご 相 談 窓

ナビダイヤル **3** 0570-087-087 (全国共涌番号)

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS・IP電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの 修理ご相談窓口に直接おかけください。

	<ul><li>●地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。</li></ul>								
	北海 i	道 地	! 区		近 畿	地	区		
札幌	札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7 <b>雷(011)894-1251</b>	帯広	帯広市西20条北2丁目 23-3 <b>☎(0155)33-8477</b>		栗東市霊仙寺1丁目1-48 ☎ (077)582-5021 京都市伏見区竹田中川原町	奈良	大和郡山市筒井町 800番地 <b>☎(0743)59-277(</b>		
旭川	旭川市2条通16丁目 1166 <b>☎(0166)22-3011</b>	函館	函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内) (0138)48-6631	大阪	71-4 <b>1</b> (075)646-2123	和歌山	和歌山市中島499-1 <b>公 (073)475-298</b> 4 神戸市須磨区弥栄台		
	東 北	地	$\mathbf{Z}$	1	1-7 <b>1</b> (06)6359-6225		3丁目13-4 <b>雷(078)796-314</b>		
青森	青森市大字浜田字豊田	宮城	仙台市宮城野区扇町		中 国	地	×		
	364 ☎(017)775-0326		7-4-18 <b>12</b> (022)387-1117	鳥取	鳥取市安長295-1		浜田市下府町327 <b>-</b> 93		
秋田	秋田市外旭川字小谷地 3-1	山形	山形市平清水1丁目1-75 <b>吞 (023)641-8100</b>	<b>业</b> 之	☎(0857)26-9695 米子市米原4丁目2-33	- ERILL	☎ (0855)22-662 岡山市田中138-110		
岩毛	<b>☎</b> (018)868-7008 盛岡市厨川5丁目1-43	福島	郡山市亀田1丁目51-15		<b>3</b> (0859)34-2129		<b>1</b> (086)242-623		
口丁	<b>雷</b> (019)645-6130		<b>1</b> (024)991-9308	松江	松江市平成町182番地 14	広島	広島市西区南観音8丁 13-20		
	首都	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	! 区	出雲	<b>否 (0852)23-1128</b> 出雲市渡橋町416	шп	☎ (082)295-501 山口市小郡下郷220-1		
栃木	宇都宮市上戸祭3丁目		東京都世田谷区宮坂	Щ五	<b>T</b> (0853)21-3133	щн	<b>T</b> (083)973-272		
	3-19 <b>T</b> (028)689-2555		2丁目26-17 <b>雷 (03)5477-9780</b>		四 国	地	×		
群馬	前橋市箱田町325-1 <b>(027)254-2075</b>	山梨	甲府市宝1丁目4-13 <b>☎ (055)222-5171</b>	香川	高松市勅使町152-2 <b>15</b> (087)868-6388	高知	高知市仲田町2-16  (088)834-314		
茨城	つくば市筑穂3丁目15-3	神奈川	横浜市港南区日野5丁目	徳島	徳島市沖浜2丁目36	愛媛	愛媛県伊予郡砥部町八		
埼玉	☎(029)864-8756 桶川市赤堀2丁目4-2		3-16 ☎(045)847-9720		<b>1</b> (088)624-0253		75-1 <b>1</b> (089)905-754		
工笹	<b>☎</b> (048)728-8960 千葉市中央区末広5丁目	新潟	新潟市東明1丁目8-14 <b>公 (025)286-0171</b>		九州	地	区		
一未	9-5 <b>T</b> (043)208-6034			福岡	春日市春日公園3丁目48		熊本市健軍本町12-3		
				佐賀	<b>否</b> (092)593-9036 佐賀市鍋島町大字	天草	☎(096)367-606 本渡市港町18-11		
7-111	中部	地		122	八戸字上深町3044 <b>☎ (0952)26-9151</b>		<b>1</b> (0969)22-312		
	金沢市横川3丁目20 <b>否 (076)280-6608</b>	愛知	名古屋市瑞穂区塩入町 8-10	長崎	長崎市東町1949-1		鹿児島市与次郎1丁目 5-33		
富山	富山市根塚町1丁目1-4 <b>☎</b> (076)424-2549	岐阜	☎ (052)819-0225 岐阜市中鶉4丁目42	大分	☎ (095)830-1658 大分市萩原4丁目8-35	大島	☎(099)250-565 奄美市名瀬朝仁町11-2		
福井	福井市問屋町2丁目14	高山	☎ (058)278-6720 高山市花岡町3丁目82	空岭	☎ (097)556-3815 宮崎市本郷北方字草葉		<b>25</b> (0997)53-510		
長野	☎(0776)25-5001 松本市寿北7丁目3-11		<b>25</b> (0577)33-0613		2099-2 <b>否(0985)63-1213</b>				
	<b>1</b> (0263)86-9209	二重	津市久居野村町字山神 421			111-			
熱岡	超洲市教以十代川 / 1 日				<b>、</b>	地			
静岡	静岡市葵区千代田7丁目 7-5 ☎ (054)287-9000		<b>1</b> (059)255-1380	油縄	<b>沖 縄</b> 浦添市城間4丁目23-11	تاء	区 (098)877-120		

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0507

### 仕様

電源		交流100 V 50/60 Hz共用	温度過昇防止装置		温度ヒューズ
	ヒーター	550 W		幅	28.2 cm
消費電力	モーター	115 W (50 Hz)	大きさ(約)	奥行	32.5 cm
		120 W (60 Hz)		高さ	36.7 cm
質量(約)		6.7 kg	コードの長さ		1.0 m

- ●電源プラグを差し込んだだけのときの消費電力は、約0.95 Wです。
- ●この製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では、使用できません。 また、アフターサービスもできません。

	ドライイーストを使うコース	天然酵母を使うコース	うどん・パスタ	ケーキ	もち
	食 パ ン ¬ 早焼き食パン 小麦粉 400~280 g 全 粒 粉 パ ン	食パン — 小麦粉 400~300 g			+ + 1/
容量	ソフト食パン-小麦粉 380 g フランスパン-小麦粉 280 g メ ロ ン パ ン-小麦粉 250 g	パン生地 — 小麦粉 400~300 g	小麦粉 460 g	小麦粉 240 g	も5米 700g ~ 420g
	パン生地 <sub>小麦粉 400~280 g</sub> ピザ生地	生種おこし― ホシノ天然酵母 50~30 g			
予約 タイマー	食 パ ン 7 ソフト食パン 13時間後まで フランスパン	食 パ ンー 10時間後まで			
		のコースには予約タイマ	一が使え	ません	0

松下グループのショッピングサイト「パナセンス」

Pana Sense http://www.sense.panasonic.co.jp/

# 愛情点検

# 長年ご使用のホームベーカリーの点検を!



こんな症状は ありませんか

- ●電源プラグ・コードが異常に熱く なる。
- ●コードに傷が付いたり、触れると 通電したりしなかったりする。

このような症状のときは、事故 防止のため、使用を中止し、コ ンセントから電源プラグを抜い て、必ず販売店に点検をご相談 ください。

便利メモおぼえのため	お買い	ハ上げ日	年	月	日		販	売	店	名	
記入されると便利です	品	番	SD-B	M151		<b>2</b> (	)		_		

# 松下電器産業株式会社

クッキング機器ビジネスユニット